

Інструкція з користування терморегулятором **JD-03/JD-04**  
(версія з налаштуванням температури у відносних значеннях 1-5)



Після підключення виробу до електромережі індикатор на кнопці увімкнення засвітиться. Для запуску роботи виробу натисніть кнопку увімкнення.



Після увімкнення виробу на екрані з'явиться меню вибору температури нагріву. Доступний діапазон становить від 1 до 5 рівнів, що відповідає 30–70 °С з інтервалом 10 °С.  
Після зупинки блимання вибрана температура вважається зафіксованою, і можна переходити до налаштування часу нагрівання (таймера).



Після вибору температури треба налаштувати час роботи виробу(таймер). Можливий діапазон налаштування від 1 до 24 годин.  
Після зупинки блимання вибраний час вважається зафіксований.



Після завершення всіх налаштувань виріб починає працювати згідно з установленими параметрами. На екрані при цьому періодично блимає індикатор-крапка, а відображення циклічно перемикається між вибраною температурою та встановленим часом роботи.

Для вимкнення виробу натисніть ту саму кнопку, що використовується для його увімкнення.

**УВАГА!** Температуру потрібно встановлювати щоразу після увімкнення виробу – без цього нагрів не розпочнеться. Після вибору температури перейдіть до таймера. Значення таймера можна не змінювати: просто дочекайтесь, поки цифра перестане блимати.

Інструкція з користування терморегулятором **JD-03/JD-04**  
(версія з налаштуванням температури в °С)



Після підключення виробу до електромережі індикатор на кнопці увімкнення засвітиться. Для запуску роботи виробу натисніть кнопку увімкнення.



Після увімкнення виробу натисніть кнопку зміни температури. Можна встановити температуру від 35 до 60 °С.  
Після зупинки блимання вибрана температура вважається зафіксованою, і можна переходити до налаштування часу нагрівання (таймера).



Після вибору температури треба налаштувати час роботи виробу(таймер). Можливий діапазон налаштування від 2 до 8 годин.  
Також можна встановити значення «on» і виріб буде працювати постійно.  
Після зупинки блимання вибраний час вважається зафіксований.



Після завершення налаштувань виріб починає роботу за встановленими параметрами. На екрані періодично блимає індикатор-крапка. Натискання кнопки температури показує поточну температуру, а кнопки таймера – поточний час роботи.

Щоб вимкнути виріб, натисніть ту саму кнопку, якою його було увімкнено. Після цього живлення буде відключене, і пристрій припинить роботу.